

# SHARP

辞書ROMボード

形名 **MZ-1R24**

## 取扱説明書



### はじめに

このたびは、シャープ辞書ROMボード【MZ-1R24】をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。

本ボードは、漢字ROMボード【MZ-1R23】に取付けて、MZ-1500本体に挿入してご使用ください。

### おねがい

本ボードの裏面やICにはできるだけ手を触れないようにしてください。人体の静電気によりICが破壊される恐れがあります。

また、本機をおおっているアルミ箔はICを静電気から守るためのものですので、取付け作業に入る直前までそのままにしておいてください。


#### （ご注意）

本ボードは、有カソフトハウスより発売される日本語ワープロのアプリケーションソフトと組合せて使用します。

MZ-1500本体同梱のBASICでの使用はできませんのでご注意ください。

# 1. 取付け方法

1. MZ-1500本体の電源をOFF(オフ)にしてください。
2. ビスをはずして、MZ-1500本体後面の拡張スロットのカバーを取りはずします。
3. 本ボードを漢字ROMボード(MZ-1R23)に下図のように取付けます。(拡張スロット内に漢字ROMボードが既に挿入されているときは、漢字ROMボードを抜いてください。)
4. 本ボードを取付けた漢字ROMボードをスロットのガイドにしたがって矢印の方向へ挿入します。スロットの奥にあるコネクタへ、確実に差し込んでください。
5. 付属のスロットカバーを取り付け、ビスで固定します。



注) 拡張ユニット【MZ-1U08】にも取付け可能です。

## 2. 仕様

辞書(基本) 約80,000語



# シャープ株式会社

本社 社 ☎545 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
電話(06)621-1221(大代表)

産業機器事業本部 ☎639-11 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地  
電話(07435)3-5521(大代表)

国内産機営業本部 ☎162 東京都新宿区市谷八幡町8番地  
電話(03)260-1161(大代表)

お客様ご相談窓口

札幌 (011)642-4649 仙台 (0222)88-9141 宇都宮 (0286)35-1155  
東京 (03)893-4649 金沢 (0762)49-4649 名古屋 (052)322-4649  
大阪 (06)643-4649 広島 (082)874-4649 高松 (0878)33-4649  
福岡 (092)572-4649 沖縄 (0988)62-2231

## シャープエンジニアリング株式会社

本社 社 ☎114 東京都北区東田端2丁目13番17号  
電話(03)800-1221(代表)

札幌支店 ☎063 札幌市西区24軒1条7丁目3番17号  
電話(011)641-4649

仙台支店 ☎983 仙台市六丁目字本新田東2番地の1  
電話(0222)88-9141

宇都宮支店 ☎320 宇都宮市不動前4丁目2番41号  
電話(0286)35-1155

東京支店 ☎114 東京都北区東田端2丁目13番17号  
電話(03)800-1221

金沢支店 ☎921 石川県石川郡野々市町字御経塚1096番地の1  
電話(0762)49-4649

名古屋支店 ☎454 名古屋市中川区山王3丁目5番5号  
電話(052)332-2626

大阪支店 ☎556 大阪市浪速区恵美須西1丁目2番9号  
電話(06)643-4649

広島支店 ☎731-01 広島市安佐南区祇園町大字西原2249番地の1  
電話(082)874-2281

高松支店 ☎780 高松市木太町1861番地の3  
電話(0878)33-4649

福岡支店 ☎816 福岡市博多区井相田2丁目12番地の1  
電話(092)572-4655

沖縄シャープ電機㈱ ☎900 那覇市曙2丁目10番地の1  
電話(0988)62-2231

## シャープビジネス株式会社

本社 社 ☎545 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
電話(06)621-1221(大代表)

札幌支店 ☎063 札幌市西区24軒1条7丁目3番17号  
電話(011)641-3631

仙台支店 ☎983 仙台市六丁目字本新田東2番地の1  
電話(0222)88-9151

東京支店 ☎130 東京都墨田区石原2丁目12番3号  
電話(03)625-5111(代表)

千葉支店 ☎280 千葉市南町1丁目5番20号  
電話(0472)63-4043

横浜支店 ☎235 横浜市磯子区中原1丁目2番23号  
電話(045)751-3215

埼玉支店 ☎330 大宮市宮原町2丁目107番地2号  
電話(0486)63-5159

宇都宮支店 ☎320 宇都宮市不動前4丁目2番41号  
電話(0286)37-3576

新潟支店 ☎950 新潟市上所中1丁目7番21号  
電話(0252)83-1795

長野支店 ☎380 長野市中御所2丁目11番3号  
電話(0262)28-4618

名古屋支店 ☎454 名古屋市中川区山王3丁目5番5号  
電話(052)332-2631(代表)

金沢支店 ☎921 石川県石川郡野々市町字御経塚1096番地の1  
電話(0762)49-1240

大阪支店 ☎556 大阪市浪速区恵美須西1丁目2番9号  
電話(06)643-3021(代表)

京都支店 ☎601 京都市南区上鳥羽菅田町48番地  
電話(075)661-7335

神戸支店 ☎658 神戸市東灘区魚崎北町1丁目6番地18号  
電話(078)452-8531

広島支店 ☎731-01 広島市安佐南区祇園町大字西原2249番地の1  
電話(082)874-4925

高松支店 ☎780 高松市木太町1861番地の3  
電話(0878)33-4255

福岡支店 ☎816 福岡市博多区井相田2丁目12番地の1  
電話(092)572-2611

沖縄支店 ☎900 那覇市曙2丁目10番地の1  
電話(0988)61-7360(代表)